

SISTEMA PULSE



Instrucciones de usuario

Apertura de fábrica por defecto

Código manager pulsar 1-2-3-4-5-6

Código usuario pulsar 1-0-8-0-8-8

Cambio de código

Mantener pulsado el nº 0 hasta el doble pitido, el led rojo se quedara con iluminación fija durante la secuencia de cambio de código.

Introducir el código antiguo (doble pitido).

Introducir el nuevo código de 6 dígitos (doble pitido).

Confirmar el nuevo código de 6 dígitos (doble pitido).

(Doble pitido código válido, pitido prolongado código erróneo).

Si introduce 4 códigos erróneos la caja se bloquea durante 5 minutos

Verificación del funcionamiento del teclado

Mantener pulsado el nº 5 hasta el doble pitido.

Teclear la siguiente secuencia de números empezando por "1", después "2", "3", "4",... "8", "9", "0". Cada tecla emite un doble pitido. Si una tecla no la reconoce la cerradura emite un pitido prolongado y la función queda interrumpida.

Programación del tiempo de retardo

Mantener pulsado el nº 9 hasta el doble pitido.

Introducir el código Manager (123456).

Introducir el tiempo de retardo (2 cifras: de "00" a "99" minutos. Nota: el valor "00" deshabilita el tiempo de retardo) y de la ventana de apertura (2 cifras: de "01" a "19" minutos. Nota: el valor "00" no es aceptado).

Doble pitido.

Confirmar el valor de tiempo de retardo ("00" a "99") y de ventana de apertura ("01" a "19").

Doble pitido es correcto, un pitido prolongado en caso de error.

Apertura con retardo activado

Pulsar el código de apertura retardada, al introducirlo el led se pondrá a emitir un destello cada segundo durante el tiempo de retardo fijado por usted, una vez finalizado este tiempo de retardo de apertura el led emitirá unos destellos mas rápidos durante el tiempo fijado por usted de la ventana de apertura dentro de este tiempo de la ventana de apertura tendrá que volver a introducir el código de apertura retardada y el sistema quedara desbloqueado durante 5 segundos para que usted pueda abrir la caja fuerte.

Nota:

- Durante el tiempo de retardo el Manager solo puede aumentar el valor del tiempo de retardo. Valor inferior será ignorado.
- Si el retardo esta activado solo se podrá cambiar este retardo en el tiempo de la ventana de apertura("01" a "19").

Cambio de batería

Una serie de 5 pitidos al introducir el código correcto indica que la batería está descargada y debe ser sustituida. Sustituir inmediatamente la batería descargada por una **nueva batería alcalina** de 9 voltios.