

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- * Cerrojos distribuidos por todo el perímetro de la puerta. El bloqueo de los cerrojos se consigue mediante la actuación de cerraduras **VdS clase 2, EN 1300 clase B**.
- * La cerradura electrónica funciona con una pila alcalina de 9V (dentro del teclado). Dispone de sistema de aviso de pilas bajas. Recomendamos el cambio de la pila cada año para un correcto funcionamiento.
- * Dos códigos de uso de 6 dígitos (de fábrica, código usuario: 1-0-8-0-8-8 y código de emergencia: 1-2-3-4-5-6)
- * Sistema de bloqueo automático de 5 minutos al introducir 4 códigos erróneos consecutivos.
- * Programación de retardo de 0 a 99 minutos.

Antes de cualquier actuación lea atentamente las instrucciones y la garantía.

2. PRIMERA UTILIZACION

Esta caja fuerte es de superficie y **no debe soldarse ni empotrarse en la pared**. Instale su caja en lugares con poca humedad. Desplace la tapa de plástico negra situada en la parte inferior del teclado y conecte una pila alcalina de 9V (apartado 8). Abra y cierre la caja varias veces (apartado 3) y cambie los códigos originales (apartado 4).

Realice todas las comprobaciones con la puerta abierta antes de proceder al cierre de la caja.

3. INSTRUCCIONES DE APERTURA Y CIERRE

Introducir la llave y proceder del modo siguiente:

Marcar los números de la combinación. Al salir de fábrica, las cajas tienen la combinación 1 0 8 0 8 8.

Si la combinación es correcta, escuchará un doble pitido, entonces usted dispondrá de 5 segundos para girar la llave.

Para cerrar, gire la llave.

4- PROGRAMACION / CAMBIO DE COMBINACIONES

Todas las cajas salen de fábrica con las mismas combinaciones. Por su seguridad no olvide cambiarlas.

1- Mantener pulsado el nº 0 hasta que escuche un doble pitido, el led rojo se quedará con iluminación fija.

2- Introducir el código actual (Ej. 1 0 8 0 8 8). Escuchará doble pitido.

3- Introducir el nuevo código de 6 dígitos (Ej. 1 9 0 2 1 2). Escuchará doble pitido.

4- Confirmar el código nuevo de 6 dígitos (Ej. 1 9 0 2 1 2). Escuchará doble pitido.

Seguir la misma secuencia para el cambio del código de emergencia (1 2 3 4 5 6).

5- PROGRAMACION DEL RETARDO DE APERTURA

Esta función activa un retardo que bloquea la apertura de la caja de 1 a 99 minutos con ventana de apertura de 1 a 19 minutos desde el momento que se teclea el código de usuario o el código de emergencia.

a) Para **activar** esta función:

- Mantener pulsado el número 9 hasta que escuche doble pitido.

- Introducir el código de emergencia (1-2-3-4-5-6).

- Introducir el tiempo de retardo (2 cifras: de "00" a "99" minutos. Nota: el valor "00" deshabilita el tiempo de retardo) y de la ventana de apertura: (2 cifras: de "01" a "19" minutos. Nota: el valor "00" no es aceptado). Escuchará doble pitido.

- Confirmar el valor de tiempo de retardo ("00" a "99") y de la ventana de apertura ("01" a "19"). Si es correcto escuchará doble pitido y si es incorrecto escuchará un pitido prolongado.

b) Para **desactivar** la función solo tiene que programar el retardo con un tiempo de 0 minutos.

Atención: El tiempo de retardo solo se puede modificar durante la ventana de apertura ("01" "19").

6- APERTURA CON RETARDO ACTIVO

Introducir la llave y proceder del modo siguiente:

Introducir el código de usuario o el código de emergencia, el led se pondrá a emitir un destello cada segundo durante el tiempo de retardo fijado por usted, una vez finalizado el tiempo de retardo de apertura, el led emitirá unos destellos mas rápidos durante el tiempo fijado de **ventana de apertura**. Dentro de este tiempo de la ventana de apertura tendrá que **volver a introducir el código introducido anteriormente** y el sistema quedará desbloqueado durante 5 segundos para que pueda girar la llave.

7- APERTURA INMEDIATA DESPUÉS DE PROGRAMAR EL RETARDO

Introducir la llave. Introducir el código de usuario seguido del código de emergencia. Al introducir ambos códigos el sistema quedará desbloqueado durante 5 segundos y podrá girar la llave.

8- OBSERVACIONES

Código erróneo: Si el código que marca no es el programado anteriormente, oirá un tono prolongado que indica que esté código no es el correcto.

Bloqueo: al introducir 4 veces seguidas una combinación errónea, la caja queda bloqueada durante 5 minutos. Durante este tiempo, será imposible la apertura de la caja. Al finalizar este tiempo, podrá abrirla siguiendo el procedimiento habitual.

Pilas baja: Este sistema detecta que el nivel de la pila es bajo y que es el momento de cambiarla. Usted reconocerá esta indicación porque la caja emite **cinco pitidos** al introducir el código correcto.

Cambio de pila: Desplace la tapa situada en la parte inferior del teclado y saque la pila de 9V. Desconecte la pila y conecte una nueva pila alcalina de 9V. Introdúzcala en el compartimento situado en el interior de la botonera y cierre la tapa.