

Puntos de atención

1. Por favor no use la cerradura en los siguientes entornos: fuerte radiación, magnetismo, alta humedad, alta salinidad.
2. Intente evitar la exposición directa de los rayos del sol o luces fuertes.
3. Este producto no tiene ninguna huella almacenada cuando sale de fábrica.
4. Este producto no almacena toda la imagen de la huella del usuario, solo almacena las características, por eso mismo no existen problemas de privacidad.
5. Al usarla, por favor, asegúrese que el dedo está limpio, ni demasiado seco o húmedo. Si está demasiado seco, por favor, humedézcalo (por ejemplo, tocando su cabello con el dedo). Si demasiado húmedo, por favor, séquelo.
6. Por favor, mantenga siempre limpio el escáner de huellas y utilice pilas de buena calidad. Al cambiar las pilas, por favor coloque las nuevas por lo menos 1 minuto después de haber retirado las usadas.
7. Por favor, proteja el entorno y deshágase de las pilas usadas correctamente.
8. Para los niños o aquellas personas cuyas manos no sean muy grandes, por favor, utilice el pulgar para registrar la huella.
9. Si la inserción de la huella falla 30 veces, la cerradura se bloqueará automáticamente durante 3 minutos. Después de los 3 minutos el sistema volverá a funcionar.
10. Esta cerradura es capaz de almacenar hasta 50 huellas en total de dos tipos diferentes: master y usuario.
11. La cerradura puede funcionar en un rango de temperaturas de -10° a +75°.
12. Velocidad de proceso de huella: 2 segundos.

Vaciar la memoria de todas las huellas

(Cuando la cerradura sale de fábrica, la memoria está vacía de huellas)

1. Retire el tornillo en la parte trasera de la cerradura.
2. Inserte el tubito de plástico para pulsar el botón [Clear].

3. Al mismo tiempo pulse el botón [Start]. El sistema comienza a borrar todas las huellas. Cuando se oye el sonido "didi" y la luz verde se ilumina, todas las huellas se han borrado.

Registrar la primera huella

1. Pulse el botón [Start], entonces la luz verde se iluminará y el símbolo "--" parpadeará en la pantalla LCD.
2. Introduzca 3 veces la huella que quiera registrar.
3. Si se oye el sonido "di di di" y la luz verde se ilumina, se mostrará que la huella del "master" (controller) nº 1 se ha registrado correctamente. Cuando la luz verde se apague, se puede usar esa huella para abrir.
4. Si el registro falla, la luz roja se iluminará y el sistema se desconectará. Por favor, comience de nuevo.

Añadir una huella de "invitado"

1. Pulse el botón [Start] y use la huella del master para abrir la cerradura. Cuando la luz verde se ilumine y suene "didi", la cerradura está abierta. La pantalla mostrará lo siguiente: (Ver las imágenes en Pág. 9)
2. Pulse el botón [Register↓] una vez, entonces la luz verde se iluminará y se mostrará el símbolo "--".
3. Introduzca 3 veces la huella que desea añadir.
4. Si se oye el sonido "di di di" y la luz verde se ilumina, se mostrará que la huella se ha registrado correctamente. Cuando la luz verde se apague, se puede usar esa huella para abrir.
5. Si el registro falla, la luz roja se iluminará y el sistema se desconectará. Por favor, comience de nuevo.

Añadir una huella "master"

1. Pulse el botón [Start] y use la huella del master para abrir la cerradura. Cuando la luz verde se ilumine y suene "didi", la cerradura está abierta. La pantalla mostrará lo siguiente: (Ver las imágenes en Pág. 10)
2. Pulse el botón [Register↓] dos veces, entonces la luz verde se iluminará y se mostrará el símbolo "--".
3. Introduzca 3 veces la huella que desea añadir.
4. Si se oye el sonido "di di di" y la luz verde se ilumina, se mostrará que la huella se ha registrado correctamente. Cuando la luz verde se apague, se puede usar esa huella para abrir.

5. Si el registro falla, la luz roja se iluminará y el sistema se desconectará. Por favor, comience de nuevo.

Función de borrado

(Nota: solo se pueden borrar huellas de huésped. Para borrar huellas master, por favor revise la sección "*Vaciar la memoria de todas las huellas*")

1. Pulse el botón [Start] y use la huella del master para abrir la cerradura. Cuando la luz verde se ilumine y suene "didi", la cerradura está abierta. La pantalla mostrará lo siguiente: (Ver las imágenes en Pág. 11)
2. Pulse el botón [Delete↑] y entonces pulse [Delete↑] y [Register↓] para seleccionar el número de huella que se desea borrar.
3. Pulse el botón [Confirm]. Si se oye "di...", significa que la huella ha sido eliminada correctamente.

Función de búsqueda

1. Pulse el botón [Start] y use la huella del master para abrir la cerradura. Cuando la luz verde se ilumine y suene "didi", la cerradura está abierta. La pantalla mostrará lo siguiente: (Ver las imágenes en Pág. 12)
2. Pulse [Delete↑] y [Register↓] a la vez durante 2 segundos.
3. Use [Delete↑] y [Register↓] para buscar la apertura deseada.

Montar y desmontar la pantalla LCD

1. La instalación y desinstalación de la pantalla es muy simple.
2. Para desmontar la pantalla, por favor use un destornillador para quitar los dos tornillos de la parte superior y entonces retire la pantalla.
3. Si quiere instalar la pantalla, por favor insértela en la cerradura.

Nota: pulse el botón [Start], si el estado de la pantalla es normal, entonces la instalación es satisfactoria.

Cerrojo de seguridad de la cerradura

1. Cuando la cerradura está en estado normal, la posición del cerrojo es vertical
2. Si se quiere bloquear desde el interior, por favor, gire el cerrojo hasta una posición horizontal.

Función de cerradura articulada

1. Gire la maneta del interior para obtener la posición de apertura.

2. Gire el cerrojo de seguridad en sentido contrario de las agujas del reloj hasta la posición horizontal.
3. Si no se quiere usar esta función, simplemente gire el cerrojo de seguridad 90° en sentido de las agujas del reloj.

Uso de la llave de emergencia

1. Use el imán de la llave de emergencia para retirar la cubierta redonda.
2. Inserte la llave y gírela 90° en sentido contrario de las agujas del reloj.
3. Gire la maneta para abrir la cerradura.
4. Después de abrir, por favor gire la llave 90° en sentido de las agujas del reloj y entonces se puede retirar la llave.

Cambiar las pilas

1. Use 4 pilas AAA para abrir 4500 veces. Si las pilas están bajas, al abrir la cerradura se iluminará la luz roja y en la pantalla aparecerá el símbolo de las pilas. Es un aviso para cambiar las pilas cuanto antes.
2. Pasos para cambiar las pilas:
 - Use la llave hexagonal para abrir la cubierta
 - Retire las pilas usadas y cámbielas por unas nuevas
 - Vuelva a cubrir la tapa

Nota:

Por favor, proteja el entorno y deshágase de las pilas usadas correctamente.

Resolución de problemas

Problema	Causa	Solución
Al pulsar [Start] no responde	El tiempo de pulsación es muy corto o las pilas no tienen suficiente potencia	Pulse el [Start] durante al menos 0,2 segundos o cambie las pilas
La huella es reconocida, pero la cerradura no se abre	La resistencia interna es muy fuerte o el chip de la cerradura no puede funcionar normalmente	Por favor, use pilas de repuesto para abrir la puerta o contacte con el servicio post-venta

Hay resistencia para identificar	El dedo está sucio, seco, húmedo o el escáner de huellas está demasiado sucio, hay luz directa, el dedo no pulsa de un modo correcto	Limpie el dedo, humedézcalo (por ejemplo tocando el cabello), limpie el escáner de huellas, cubra el escáner con su mano para evitar la luz fuerte
Fallo al registrar o al borrar	La huella no está registrada o no se siguen los pasos correctamente	Asegúrese de que la huella esta registrada o consulte el manual
Después de cambiar las nuevas pilas, aún así no responde	El intervalo de tiempo entre el recambio de las pilas es demasiado corto	Por favor, inserte las nuevas pilas por lo menos 1 minuto después de haber retirado las gastadas
Después de abrir la cerradura la pantalla muestra "Error" con la luz roja encendida y una alarma	No hay espacio en la memoria	Por favor, borre alguna huella innecesaria