



MANUAL DE INSTRUCCIONES

CAJA FUERTE LASER L15

1- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alimentación: 4 pilas alcalinas de 1,5 V. No deseche las pilas usadas junto con el resto de residuos domésticos. Deposítelas en un punto de recogida selectiva de pilas usadas.
- Dispone de código de usuario de 4 dígitos y código de emergencia de 8 dígitos.
- Sistema de bloqueo de 5 minutos al introducir 3 códigos erróneos.
- Sistema de aviso de pilas bajas.
- Dispone de dos llaves de emergencia.
- Sistema con memoria que almacena los datos de las 200 últimas aperturas.

2- PRIMERA UTILIZACIÓN

1. Coloque cuatro pilas (si todavía no las tiene) en el portapilas situado en el interior de la puerta.
2. Abra y cierre la caja varias veces con los códigos de fábrica.
3. Modifique los códigos de fábrica originales.

Nota: Realice todas las comprobaciones con la puerta abierta, antes de proceder al cierre de la caja.

3- INSTRUCCIONES DE APERTURA Y CIERRE

A) Apertura y cierre con el código de usuario

Para cerrar, introducir un código de cuatro dígitos seguido de la tecla "LOCK"

Para abrir, introducir el código de cuatro dígitos con el que cerro la caja.

Si introduce un código erróneo, pulse "CLR" para borrarlo e introduzca el código correcto.

B) Apertura y cierre con el código de emergencia

De fábrica, todas las cajas *LASER L 15* tienen programado el mismo código de emergencia, **"1 2 3 4 (se lee CODE) 5 6 7 8"**. **Por su seguridad no olvide cambiarlo.** Le recomendamos que programe números sencillos de recordar.

Para abrir, introducir el código de emergencia. En el display aparecerá la secuencia de 9 a 1. Al finalizar los 9 segundos, la puerta se abrirá automáticamente.

4- PROGRAMACIÓN/CAMBIO DE COMBINACIONES

A) Código de usuario

Un nuevo código de usuario se programa con cada cierre de la caja.

B) Código de emergencia

Abrir con el código de emergencia. Mientras en el display aparece la secuencia de 9 a 1, pulsar la tecla "LOCK".

A continuación, introducir el nuevo código de emergencia de 8 dígitos. En el display se lee "GOOD".



MANUAL DE INSTRUCCIONES

CAJA FUERTE LASER L15

5- APERTURA DE EMERGENCIA

Junto con la caja fuerte se suministra:

A) Un **portapilas exterior** para efectuar aperturas en caso de pilas agotadas. Para ello, coloque cuatro pilas en el portapilas exterior y enchufuelo a la conexión situada debajo del tirador de la puerta. A continuación, introduzca su código y efectúe la apertura normalmente. Tras abrir la caja, cambie todas las pilas por cuatro pilas nuevas.

B) **Dos llaves de emergencia.** La cerradura de emergencia se encuentra debajo de la chapa del logo de BTV. Retire la chapa con la llave allen suministrada. A continuación introduzca la llave de emergencia, gírela y abra la puerta.

¡Importante!: No guarde las llaves de emergencia dentro de la caja fuerte. BTV no dispone de duplicados de llaves de emergencia.

6- OBSERVACIONES

Código erróneo: si el código que marca no es el programado anteriormente, oirá un tono especial que indica que este código no es el correcto.

Bloqueo: el sistema de bloqueo automático le proporciona seguridad adicional contra el robo, ya que al introducir 3 veces seguidas una combinación errónea, la caja queda bloqueada durante 5 minutos

Pilas bajas: Este sistema detecta que el nivel de pilas empieza a ser demasiado bajo y que es el momento de cambiar las cuatro pilas. Usted reconocerá esta indicación porque al introducir el código para abrir o cerrar, el display indica "LOBATT".

Reloj: Es necesario programar el reloj para poder visualizar los datos (fecha/hora) de las aperturas realizadas. Para programar la fecha y la hora, abrir la puerta con el código de emergencia (de fábrica, "1 2 3 4 (se lee CODE) 5 6 7 8"). Mientras en el display aparece la secuencia de 9 a 1, pulsar "CLOCK". A continuación, introducir año, mes, día, hora y minutos. En el display se leerá "GOOD".

Ejemplo: 2010-05-26, 09:30, YE10, ON05, DA26, HO09; IN30

Visualización de aperturas en el display: Para visualizar los datos (fecha/hora) de las últimas 200 aperturas realizadas, abrir la puerta con el código de emergencia (de fábrica, "1 2 3 4 (se lee CODE) 5 6 7 8"). Mientras en el display aparece la secuencia de 9 a 1, pulsar "MENU".

En el display se leerá "PAGE". Pulsar "UP" y en el display se leerá "P001". Pulsar y mantener "MENU" para que aparezca el código, fecha y hora de la última apertura realizada.

Nota: Si la apertura se ha realizado con el código de emergencia se lee "CODE".