

1- Características técnicas

- Alimentación con 4 pilas alcalinas AA de 1,5V (no utilice pilas recargables). Aviso de pilas bajas.
- Dispone de dos códigos de apertura de 3 a 8 dígitos + # ó * (**es indiferente introducir # ó ***).
- Dispone de cerradura de emergencia de seguridad y toma de alimentación exterior de emergencia.

Antes de cualquier actuación, lea atentamente las instrucciones

2- Primer uso

La caja viene abierta, coloque 4 pilas alcalinas AA en el portapilas interior situado en el reverso de la puerta y a continuación, programe sus propios códigos de apertura.

Importante: Realice todas las comprobaciones con la puerta abierta, antes de proceder al cierre de su caja.

3- Programación de los códigos de apertura

Código de usuario: Pulse el botón situado en el reverso de la puerta (escuchará dos beeps y se encenderá el led amarillo). A continuación, introduzca su código de usuario, de 3 a 8 dígitos, seguido de #.

Código de emergencia: Teclee 0 0 y pulse el botón situado en el reverso de la puerta (escuchará dos beeps y se encenderá el led amarillo). A continuación, introduzca su código de emergencia, de 3 a 8 dígitos, seguido de #.

4- Apertura / Cierre

Para abrir, marcar la combinación seguida de #. Con cada pulsación escuchará un beep y se encenderá el led amarillo. Si la combinación es correcta, se encenderá el led verde y escuchará 3 beeps, entonces podrá girar el pomo a la derecha y abrir la puerta.

Para cerrar, marcar la combinación seguida de # y girar el pomo hacia la izquierda.

5- Apertura de emergencia

Su caja fuerte dispone de:

- **Toma de alimentación exterior** para apertura en caso de pilas agotadas. Coloque 4 pilas AA de 1,5V en el portapilas exterior y conéctelo al jack situado en el teclado. A continuación, introduzca su código y efectúe la apertura como normalmente. Tras abrir la caja, cambie todas las pilas por cuatro nuevas.
- **Código de emergencia** para abrir la caja en caso de olvido de su código habitual. Para abrir con este código de emergencia, introduzca el número tal y como hace con el código habitual.
- **Cerradura de emergencia** para abrir en caso de anomalía electrónica, pilas agotadas, olvido de la combinación. El orificio de entrada de la llave de emergencia se encuentra entre el pomo y el teclado, oculto bajo una tapa. Retire la tapa e introduzca la llave de emergencia. Gire la llave, gire el pomo y abra la puerta.

Muy importante: Nunca guarde las llaves de emergencia dentro de la caja. No existen duplicados de las llaves de emergencia.

6- Observaciones

Código erróneo: Si el código introducido no es el programado anteriormente, el LED amarillo parpadeará y oirá un tono especial que indica que este código no es el correcto.

Bloqueo: Al introducir 3 veces consecutivas un código erróneo, la caja queda bloqueada durante 20 segundos. Si vuelve a introducir otros 3 códigos erróneos, se bloqueará 5 minutos.

Baterías bajas: Si al realizar una apertura, junto con el led verde se enciende el led rojo, el sistema ha detectado que el nivel de las pilas es demasiado bajo. Cambie inmediatamente las 4 pilas por 4 pilas alcalinas nuevas.

Cambio de baterías: Al portapilas se accede desde el interior de la caja, en el reverso de la puerta. El portapilas se encuentra bajo una tapa. Abra la tapa y cambie las cuatro pilas (no deje ninguna pila antigua). Cierre de nuevo la tapa y verifique el correcto funcionamiento antes de cerrar.

Mantenimiento de códigos: El sistema mantendrá los códigos durante 30 minutos, sin que las pilas estén conectadas. Si se borran, deberá volver a programar ambos códigos.

1- Technical features

- Power supply: 4 alkaline batteries AA 1,5V (do not use rechargeable batteries). Low batteries' warning system.
- Two codes from 3 to 8 digits + # ó * (**it is the same enter # or ***)
- Emergency key and external power supply provided.

Read carefully these instructions before any action.

2- First use

The safe is opened, fit four alkaline batteries AA in the inner batteries holder situated in a compartment inside the door. Then, program your own codes.

Important: Check all those points with the door open, before closing it.

3- Programming or changing your codes

User code: Press the button inside the safe (there will be two short beeps and the yellow light will turn on). Then, introduce your new code number (from 3 to 8 digitis) followed by the key #.

Emergency code: Enter 0 0 and press the button inside the safe (there will be two short beeps and the yellow light will turn on). Then, introduce your new code number (from 3 to 8 digitis) followed by the key #.

4- Opening / Closing instructions

To open, introduce your code number followed by the key #. After you press each digit, there will be a short beep and the yellow light will turn on. If the code entered was correct, there will be 3 short beeps and the green light will turn on. Turn the knob and open the door.

Enter you code number followed by the key # and turn the knob to close the door.

5- Emergency opening

Your safe is provided with:

- **External power supply** to open your safe in case the batteries are completely discharged. Fit 4 batteries AA in the external batteries holder and conectet it to the jack situated on the keypad. Then, introduce your code number and open your safe as usual. Do not forget to replace all four batteries for new ones, as soon as you have opened your safe.
- **Emergency code number** to open your safe in case that you have forgotten your normal opening code number. Enter your emergency code number as usual .
- **Emergency lock** which will allow you to open the safe in case of electronic anomaly, discharged batteries, forgetting of the code number programmed. The keyhole can be found under a little cover between the knob and the keypad. Move this cover and introduce the key. Turn the key, turn the knob and pull the door.

Very important: Do not ever keep the emergency key inside your safe. There are not sapare keys.

6- Other features

Incorrect code number: if the code number that you have entered is not the one programmed before, you will hear a special tone and the yellow light will turn on indicating that this code number is not correct.

Blocking system: After entering consecutively 3 wrong codes, the safe will be blocked for 20 seconds. If you enter 3 wrong codes again, the safes will be blocked for 5 minutes.

Low batteries: the system detects whether the batteries are very low. If this is the case, when you open the door, the red light will turn on with the green light. That means that the batteries level is very low.

Replacement of batteries: The batteries holder can be found in a compartment inside the door, under a small cover. Once you have removed the cover, change all four batteries for new ones and secure the cover back. Check the right functioning of the safe before locking it.

Maintenance of the codes: the system, without batteries, will remember the codes for 30 minutes. If they are deleted, you will have to reprogram both codes.