

Manual de instrucciones

User's manual – Manuel d'instruction – Manual de instruções



48 llaves

70562

144 llaves

70563

Portallaves

Key holder

ELECTRÓNICO

Seleccione idioma para redirigirse automáticamente

*Select language to be automatically redirected -
Sélectionnez la langue pour être redirigé automatiquement -
Selecionar o idioma para ser redireccionado automaticamente*

Español

English

Français

Português

ÍNDICE

1. Portallaves SEGURIDAD	4
2. Contenido del embalaje	4
3. Instalación	4
4. Instrucciones de uso	5
5. Datos técnicos	7
6. Términos y condiciones	8
8. Garantía	9

Gracias por elegir nuestro producto.

Lea atentamente las instrucciones de este manual antes de usar por primera vez el dispositivo.

Queda reservado el derecho a modificaciones técnicas sin previo aviso.

1. Portallaves SEGURIDAD

1.1. Advertencias

- No instale el producto en lugares potencialmente visibles.
- Este producto no está preparado para empotrarse en el suelo. Para este fin recomendamos nuestra amplia gama de cajas para suelo.
- Evite dañar físicamente el producto. Cualquier intento de abrirlo de manera no autorizada puede causar daños irreparables.
- No intente desmontar o reparar el producto por sí mismo. Si surge algún problema, comuníquese con su distribuidor para obtener asistencia técnica.

2. Contenido del embalaje

Portallaves, x2 llaves de emergencia, pernos para anclaje, Tarjeta de Contacto SAT y Tarjeta de Características con QR al manual de uso.

3. Instalación

Para instalar el producto no necesita de herramientas especiales. Simplemente saque la caja de su embalaje y colóquela en el sitio donde vaya a ser utilizada.

1. Cuenta con orificios de anclaje a pared. En el caso de querer anclarlo a pared, deberá utilizar los siguientes materiales:
 - Taladro

3.1. Limpieza

Antes de utilizar el producto, es recomendable realizar una limpieza por dentro y por fuera. Use un paño suave, agua templada y un detergente neutro. Aclare la superficie usando agua limpia y séquelo, asegurándose que queda completamente seco. Tenga especial cuidado con la parte del teclado, donde se alojan los circuitos electrónicos, ya que podrían sufrir daños si se exponen a un exceso de humedad. Realice una limpieza similar habitualmente para una conservación óptima del producto.



No utilice productos químicos agresivos, abrasivos o que contengan sosa. Podrían dañar la superficie y el acabado exterior del producto.

Los bulones de la caja fuerte han sido engrasados para un mejor uso y una duración mayor. **No limpie esta grasa**, es necesaria para el correcto funcionamiento del sistema mecánico.

3.2. Estado y cambio de pilas

Si al pulsar cualquier telca, se ilumina el LED rojo, las pilas se están agotando.

Abra su caja fuerte como de costumbre (si las pilas se han agotado por completo utilice la llave de emergencia y cambie las pilas situadas en la cara interna de la puerta.



Asegúrese que utiliza sólo x4 pilas AA alcalinas de 1,5V. Colóquelas en la posición correcta. Recomendamos cambiar las pilas una vez al año.

4. Instrucciones de uso



Abra y cierre los bulones (no la puerta) varias veces para asegurarse del correcto funcionamiento. No realice las comprobaciones con la puerta cerrada.

4.1. Inicio del sistema

1. Para abrir el portallaves por primera vez, retire la tapa de la llave de seguridad situada entre el pomo y el teclado en el panel frontal.
2. Inserte la llave de emergencia ubicada en la bolsa y gire en dirección contraria a las agujas del reloj Hasta hacer tope. Tenga en cuenta que la llave tiene una posición. Deberá hacer coincidir la pestaña con la cerradura.
3. Al mismo tiempo, gire el pomo en el sentido de las agujas del reloj para abrir la caja fuerte y tire del pomo para abrir la caja.

4.2. Apertura con código

1. Introduzca el código de usuario que ha programado y pulse “#”. El LED verde se encenderá.
2. Gire el pomo en el sentido de las agujas del reloj para abrir la caja fuerte en los 5 segundos siguientes.
3. Si el dígito introducido es erróneo, puede pulsar “*” para cancelarlo.

4. El LED amarillo se iluminará y la caja fuerte emitirá un pitido con cada pulsación, indicando confirmación. Si la luz amarilla sigue parpadeando con el pitido, significa que el código introducido es erróneo. Si introduce un código erróneo diez veces seguidas, el portallaves se bloqueará durante 20 segundos.

Para **cerrar la puerta**, introduzca su código de usuario de nuevo y gire el pomo en el sentido contrario al de las agujas del reloj. El portallaves estará cerrado.



- Por su seguridad, recomendamos encarecidamente cambiar el código de usuario. Todos los portallaves salen de fábrica con el mismo.
- Nunca deje la llave puesta en la cerradura.

4.3. Apertura de emergencia

Por su seguridad, el portallaves de seguridad dispone de una llave de emergencia. Se suministran dos unidades.

La cerradura de emergencia se sitúa bajo la tapa situada en el frontal, entre el teclado y el pomo giratorio.

Levante esta tapa de plástico para descubrir la cerradura de emergencia.

Para abrir con la llave de emergencia, opere del mismo modo que el punto 4.1 Inicio del sistema.

4.4. Cambio de código de usuario

Todos los portallaves salen de fábrica con la misma combinación. Por su seguridad, recomendamos cambiarla.

1. Con la puerta abierta, pulse una única vez el botón RESET, situado en la parte superior de la tapa de la puerta. Se iluminará el LED amarillo y sonará una señal acústica.
2. Introduzca su código de usuario de 2 a 8 dígitos seguido de “#”. Se apagará el LED amarillo indicando que el nuevo código se ha aceptado y ha sido guardado.
3. Para modificar el código de usuario, siga los pasos descritos arriba. Antes de cerrar la puerta, compruebe el nuevo código siguiendo las instrucciones de apertura.



Recomendamos abrir y cerrar los bulones unas tres veces sin cerrar la puerta para comprobar que la nueva combinación es correcta.

4.5. Cambio de código de emergencia

Cada portallaves sale de fábrica con un código de fábrica exclusivo (lo encontrará en la etiqueta del sobre que se le ha proporcionado). Por su seguridad, recomendamos no cambiarlo.

En caso de querer hacerlo, siga los siguientes pasos:

CÓDIGO MÁSTER DE FÁBRICA: 107321

1. Pulse 0 0, después presione el botón rojo de reset, ubicado detrás de la puerta. El LED amarillo se encenderá con dos pitidos cortos, introduzca su código master de 2 a 8 dígitos seguido de "#". El LED amarillo se apagará para indicar que el nuevo código máster ha sido aceptado y almacenado.
2. Para cambiar el código maestro, siga los procedimientos anteriores.
3. Antes de cerrar la puerta, verifique el código máster, siguiendo las instrucciones de apertura.

5. Datos técnicos

Serie Sobreponer	48 llaves		144 llaves
Bulones	2 x Ø20 mm		
Tamaño exterior (al x an x f - mm)	360 x 300 x 100	660 x 430 x 130	
Apertura puerta	Derecha		
Orificios anclajes	En la parte trasera		
Código de usuario	2 - 8 dígitos		
Código de emergencia	2 - 8 dígitos		
Orificio lateral para introducir llaves sin abrir	Sí		
Alimentación	x 4 pilas AA (1,5V)		

6. Términos y condiciones

BTV, S.L se reserva el derecho de modificación del contenido e imágenes de este manual sin previo aviso y sin verse responsable de ello.

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de este manual sin previo aviso a la compañía.



Este producto cumple con los requisitos esenciales de seguridad y salud que vienen recogidos en el reglamento correspondiente al producto.

Diseñado y Fabricado en
España



Este producto **es reciclable**. Una vez haya finalizado su vida útil, por favor, llévelo a un punto limpio para que se haga una gestión efectiva.

La recogida selectiva y el reciclaje de estos residuos ayudarán a preservar los recursos naturales y a garantizar que el reciclaje proteja la salud y el medio ambiente.

En caso de consulta, **contacte con su distribuidor en el momento de la compra.**

7. Garantía

BTV S.L. GARANTIZA por medio de su red nacional de Servicios de Asistencia Técnica (SAT), el producto señalado, contra cualquier defecto de fabricación, mecánico o electrónico, que afecte a su funcionamiento durante **3 años** a partir de la fecha de compra, presentando este **certificado cumplimentado**, junto con **factura o ticket de compra**. Los **repuestos** serán cubiertos durante **10 años** desde el momento de compra.

- Esta garantía será **extensible por un año en los casos referidos en los términos y condiciones generales establecidas en el marco legislativo europeo en materia derecho al consumidor**.
- Esta garantía **no cubre averías producidas por causas no imputables al producto, tales como violencia, accidentes, uso indebido, deficiente instalación, falta de mantenimiento...**
- La garantía quedará **anulada** si el producto es manipulado por personas ajenas a nuestra organización.
- Durante el periodo de garantía las piezas y la mano de obra de la reparación serán **por cuenta de BTV, S.L.** El **desplazamiento** de un técnico **no está incluido** en la garantía.
- Fábrica **no aceptará** ninguna mercancía si previamente no se ha **acordado la entrega** con el SAT (Servicio de Asistencia Técnica) central.
- Esta garantía no afecta los derechos de que dispone el consumidor conforme a la ley 07/2021.

MUY IMPORTANTE: Este certificado de garantía debe permanecer en su poder. Es **imprescindible presentarlo al SAT junto con la factura o ticket de compra y los datos que se solicitan debidamente cumplimentados por el establecimiento vendedor: Fecha de venta y sello del establecimiento.**

Las piezas sustituidas quedarán en poder del SAT.

Ante cualquier incidencia, póngase en contacto con su proveedor habitual, el SAT de zona más cercano o con el Servicio de Atención al Cliente (SAC) a través de la [web](#).

En caso de consulta, **contacte con su distribuidor en el momento de la compra.**

INDEX

1. SECURITY key holder	11
2. Package contents	11
3. Installation	11
4. Instructions for use	12
5. Technical data	14
6. Terms and conditions	14
8. Warranty	15

Thank you for choosing our product.

Read the instructions in this manual carefully before using the device for the first time.

Technical changes are subject to change without prior notice.

1. SECURITY key holder

1.1. Warnings

- Do not install the product in potentially visible locations.
- This product is not designed to be recessed into the floor. For this purpose, we recommend our wide range of floor boxes.
- Avoid physical damage to the product. Any unauthorized opening may cause irreparable damage.
- Do not attempt to disassemble or repair the product yourself. If any problems arise, contact your dealer for technical assistance.

2. Package contents

Key holder, x2 emergency keys, anchor bolts, SAT Contact Card and Characteristics Card with QR to the user manual.

3. Installation

No special tools are required to install the product. Simply remove the box from its packaging and place it where it will be used.

It has pre-drilled holes for wall mounting. If you want to mount it to a wall, you'll need the following materials:

- Drill

3.1. Cleaning

Before using the product, it is recommended to clean it inside and out.

Use a soft cloth, warm water, and a neutral detergent. Rinse the surface with clean water and dry it, ensuring it is completely dry.

Take special care with the keyboard area, where the electronic circuitry is located, as it could be damaged if exposed to excessive moisture. Perform a similar cleaning regularly for optimal product maintenance.



Do not use harsh, abrasive, or caustic chemicals. They could damage the surface and exterior finish of the product.

The safe's bolts have been greased for better use and longer life. Do not wipe off this grease; it is necessary for the proper functioning of the mechanical system.

3.2. battery status and change

If the red LED lights up when you press any key, the batteries are running low.

Open your safe as usual (if the batteries are completely dead, use the emergency key and replace the batteries located on the inside of the door).



Make sure you use only four 1.5V AA alkaline batteries. Insert them correctly.
We recommend changing the batteries once a year.

4. Instructions for use



Open and close the bolts (not the door) several times to ensure proper operation. Do not perform these checks with the door closed.

4.1. System startup

1. To open the key holder for the first time, remove the security key cover located between the knob and the keypad on the front panel.
2. Insert the emergency key located in the pouch and turn it counterclockwise until it stops. Note that the key has one position. You must align the tab with the lock.
3. At the same time, turn the knob clockwise to open the safe, and pull the knob out to open the safe.

4.2. Opening with code

1. Enter the user code you programmed and press “#”. The green LED will light up.
2. Turn the knob clockwise to open the safe within 5 seconds.
3. If the entered digit is incorrect, you can press “*” to cancel it.
4. The yellow LED will illuminate and the safe will beep with each press, indicating confirmation. If the yellow light continues to flash with the beep, it means the entered code is incorrect. If you

enter the wrong code ten times in a row, the key fob will lock for 20 seconds.

To lock the door, enter your user code again and turn the knob counterclockwise. The key holder will be locked.



- For your security, we strongly recommend changing the user code. All key fobs come with the same code from the factory.
- Never leave the key in the lock.

4.3. Emergency opening

For your security, the security key holder has an emergency key. Two are supplied.

The emergency lock is located under the cover on the front, between the keypad and the rotary knob.

Lift this plastic cover to reveal the emergency lock.

To open with the emergency key, proceed as described in step 4.1 Starting the System.

4.4. Changing user code

All key rings ship with the same combination. For your security, we recommend changing it.

1. With the door open, press the RESET button, located on the top of the door cover, once. The yellow LED will illuminate and an audible signal will sound.
2. Enter your 2- to 8-digit user code followed by a "#." The yellow LED will turn off, indicating that the new code has been accepted and saved.
3. To change the user code, follow the steps described above. Before closing the door, verify the new code by following the opening instructions.



We recommend opening and closing the locks about three times without closing the door to verify that the new combination is correct.

4.5. Emergency code change

Each box leaves the factory with a unique factory code (you will find it on the label on the envelope provided to you). For your security, we recommend not changing it.

If you want to do so, follow these steps:

FACTORY MASTER CODE: 107321

1. Press 0 0, then press the red reset button, located behind the door. The yellow LED will turn on with two short beeps, enter your 2 to 8 digit master code followed by "#". The yellow LED will turn

off to indicate that the new master code has been accepted and stored.

2. To change the master code, follow the procedures above.
3. Before closing the door, verify the master code, following the opening instructions.

5. Technical data

	48 keys	144 keys
Bolts	2 x Ø20 mm	
External dimensions (H x W x D - mm)	360 x 300 x 100	660 x 430 x 130
Door opening	Right	
Anchor holes	back part	
User code	2 - 8 digits	
Emergency code	2 - 8 digits	
Side hole for inserting keys without opening	Yes	
Power supply	x 4 batteries AA (1,5V)	

6. Terms and Conditions

BTV, S.L. reserves the right to modify the content and images of this manual without notice and without being responsible for it.

Reproduction of all or part of the contents of this manual without prior notice to the company is prohibited.



This product complies with the essential health and safety requirements of the relevant product regulation.



This product **is recyclable**. At the end of its useful life, please take it to a clean point for effective management.

The selective collection and recycling of this waste will help to preserve natural resources and ensure that recycling protects health and the environment.

If you have any questions, **please contact your distributor at the time of purchase.**

7. Garantía

BTV S.L. guarantees, through its national Technical Assistance Services (TAS) network, the indicated product against any manufacturing, mechanical, or electronic defects that affect its operation for 3 years from the date of purchase, upon presentation of this completed certificate, along with an invoice or purchase receipt. Spare parts will be covered for 10 years from the date of purchase.

- This warranty may be extended by one year in the cases referred to in the general terms and conditions established in the European legislative framework on consumer rights.
- This warranty does not cover breakdowns caused by causes not attributable to the product, such as violence, accidents, misuse, poor installation, lack of maintenance, etc.
- The warranty will be void if the product is tampered with by anyone other than our organization.
- During the warranty period, parts and labor for repairs will be at the expense of BTV, S.L. The travel of a technician is not included in the warranty.
- The factory will not accept any merchandise if delivery has not been previously agreed upon with the central Technical Assistance Service (SAT).
- This warranty does not affect the consumer's rights under Law 07/2021.

VERY IMPORTANT: This warranty certificate must remain in your possession. It is essential to present it to the Technical Assistance Service (SAT) along with the invoice or purchase receipt and the information requested, duly completed by the selling establishment: Date of sale and establishment stamp.

Replaced parts will remain in the possession of the Technical Assistance Service (SAT).

In case of any incident, please contact your usual supplier, the nearest Technical Assistance Service (SAT) in your area, or the Customer Service Department (SAC) via the website.

If you have any questions, please contact your distributor at the time of purchase.

INDICE

1. Détenteur de clés SÉCURITÉ	17
2. Contenu du colis	17
3. Installation	17
4. Mode d'emploi	18
5. Données techniques	20
6. Termes et conditions	21
8. Garantie	22

Merci d'avoir choisi notre produit.

Veuillez lire attentivement les instructions de ce manuel avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.
Toute modification technique est susceptible d'être modifiée sans préavis.

1. Détenteur de clés SÉCURITÉ

1.1. Avertissements

- N'installez pas le produit dans des endroits potentiellement visibles.
- Ce produit n'est pas conçu pour être encastré dans le sol. Pour cela, nous recommandons notre large gamme de boîtiers de sol.
- Évitez d'endommager le produit. Toute ouverture non autorisée peut causer des dommages irréparables.
- N'essayez pas de démonter ou de réparer le produit vous-même. En cas de problème, contactez votre revendeur pour obtenir une assistance technique.

2. Contenu du colis

Porte-clés, x2 clés de secours, boulons d'ancrage, carte de contact SAT et carte de caractéristiques avec QR vers le manuel d'utilisation.

3. Intallation

Aucun outil spécial n'est requis pour installer le produit. Il suffit de retirer la boîte de son emballage et de la placer à l'endroit prévu.

1. Il est doté de trous pour la fixation murale. Pour le fixer au mur, vous aurez besoin du matériel suivant :

- Perceuse

3.1. Nettoyage

Avant d'utiliser le produit, il est recommandé de le nettoyer intérieurement et extérieurement. Utilisez un chiffon doux, de l'eau tiède et un détergent neutre. Rincez la surface à l'eau claire et séchez-la complètement.

Prenez particulièrement soin de la zone du clavier, où se trouvent les circuits électroniques, car elle pourrait être endommagée par une humidité excessive. Effectuez régulièrement un nettoyage similaire pour un entretien optimal du produit.



N'utilisez pas de produits chimiques agressifs, abrasifs ou caustiques. Ils pourraient endommager la surface et la finition extérieure du produit.

Les pênes du coffre-fort ont été graissés pour une meilleure utilisation et une durée de vie prolongée. Ne pas essuyer cette graisse ; elle est nécessaire au bon fonctionnement du système mécanique.

3.2. État et changement de la batterie

Si la LED rouge s'allume lorsque vous appuyez sur une touche, les piles sont faibles. Ouvrez votre coffre-fort comme d'habitude (si les piles sont complètement mortes, utilisez la clé de secours et changez les piles situées à l'intérieur de la porte.



Assurez-vous de n'utiliser que 4 piles alcalines AA 1,5 V. Placez-les dans la bonne position. Nous vous recommandons de changer les piles une fois par an.

4. Mode d'emploi



Ouvrez et fermez les verrous (pas la porte) plusieurs fois pour garantir un fonctionnement correct. Ne pas effectuer de contrôle porte fermée.

4.1. Démarrage du système

1. Pour ouvrir le coffre-fort pour la première fois, retirez le cache de la clé de sécurité situé entre le bouton et le clavier sur le panneau avant.
2. Insérez la clé de secours située dans le sac et tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Veuillez noter que la clé a une seule position. Vous devrez faire correspondre la languette à la serrure.
3. En même temps, tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour ouvrir le coffre-fort et tirez le bouton pour ouvrir le coffre-fort.

4.2. Ouverture avec code

1. Entrez le code utilisateur que vous avez programmé et appuyez sur « # ». La LED verte s'allumera.
2. Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour ouvrir le coffre-fort dans les 5

secondes.

3. Si le chiffre saisi est erroné, vous pouvez appuyer sur « * » pour l'annuler.
4. La LED jaune s'allumera et le coffre-fort émettra un bip à chaque pression, indiquant la confirmation. Si le voyant jaune continue de clignoter avec le bip, cela signifie que le code saisi est erroné. Si vous saisissez un code erroné dix fois de suite, le coffre-fort sera verrouillé pendant 20 secondes.

Pour **fermer la porte**, saisissez à nouveau votre code utilisateur et tournez le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le coffre-fort sera fermé.



- Pour votre sécurité, nous vous recommandons fortement de modifier le code utilisateur. Toutes les boîtes quittent l'usine avec la même.
- Ne laissez jamais la clé dans la boîte.

4.3. Ouverture d'urgence

Pour votre sécurité, le coffre-fort Alpha dispose d'une clé de secours. Deux unités sont fournies avec le coffre-fort.

Le verrouillage d'urgence est situé sous le couvercle en façade, entre le clavier et le bouton rotatif. Soulevez ce couvercle en plastique pour révéler le verrou d'urgence.

Pour ouvrir le coffre-fort avec la clé de secours, procéder de la même manière qu'au point 4.1 Démarrage du système.

4.4. Changement de code d'utilisateur

Toutes les boîtes quittent l'usine avec la même combinaison. Pour votre sécurité, nous vous recommandons de le changer.

1. Avec la porte ouverte, appuyez une fois sur le bouton RESET, situé en haut du couvercle de la porte. La LED jaune s'allumera et un signal sonore retentira.
2. Entrez votre code utilisateur de 2 à 8 chiffres suivi de « # ». La LED jaune s'éteindra indiquant que le nouveau code a été accepté et enregistré.
3. Pour modifier le code utilisateur, suivez les étapes décrites ci-dessus. Avant de fermer la porte, vérifiez le nouveau code en suivant les instructions d'ouverture.



Nous recommandons d'ouvrir et de fermer les pènes environ trois fois sans fermer la porte pour vérifier que la nouvelle combinaison est correcte.

4.5. Changement de code en cas d'urgence

Chaque carton quitte l'usine avec un code usine unique (vous le retrouverez sur l'étiquette de l'enveloppe qui vous est fournie). Pour votre sécurité, nous vous recommandons de ne pas le changer.

Si vous souhaitez le faire, suivez les étapes suivantes :

CODE MAÎTRE D'USINE : 107321

1. Appuyez sur 0 0, puis appuyez sur le bouton rouge de réinitialisation, situé derrière la porte. La LED jaune s'allumera avec deux bips courts, entrez votre code maître de 2 à 8 chiffres suivi de « # ». La LED jaune s'éteindra pour indiquer que le nouveau code maître a été accepté et stocké.
2. Pour modifier le code maître, suivez les procédures ci-dessus.
3. Avant de fermer la porte, vérifiez le code maître en suivant les instructions d'ouverture.

5. Données techniques

	48 clés	144 clés
Verrous	2 x Ø20 mm	
Dimensions extérieures (H x L x P - mm)	360 x 300 x 100	660 x 430 x 130
Ouverture de la porte	Derecha	
Trous d'ancrage	En la parte trasera	
Code utilisateur	2 - 8 chiffres	
Code d'urgence	2 - 8 chiffres	
Trou latéral pour insertion des clés sans ouverture	Oui	
Alimentation	x 4 piles AA (1,5V)	

6. Conditions générales d'utilisation

BTV, S.L. se réserve le droit de modifier le contenu et les images de ce manuel sans préavis et sans en être tenu responsable.

La reproduction de tout ou partie du contenu de ce manuel est interdite sans notification préalable à l'entreprise.



Ce produit est conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité de la réglementation applicable au produit.



Ce produit **est recyclable**. À la fin de sa vie utile, veuillez le déposer dans un point propre pour une gestion efficace.

La collecte sélective et le recyclage de ces déchets contribueront à préserver les ressources naturelles et à garantir que le recyclage protège la santé et l'environnement.

Si vous avez des questions, **veuillez contacter votre revendeur au moment de l'achat.**

7. Garantie

BTV S.L. GARANTIT, par l'intermédiaire de son réseau national de services d'assistance technique (SAT), le produit indiqué, contre tout défaut de fabrication, mécanique ou électronique, affectant son fonctionnement pendant 3 ans à compter de la date d'achat, en présentant ce certificat dûment rempli, accompagné de la facture ou du reçu d'achat. Les pièces de rechange seront couvertes pendant 10 ans à compter de la date d'achat.

- Cette garantie sera prolongée d'un an dans les cas visés dans les conditions générales établies dans le cadre législatif européen sur les droits des consommateurs.
- Cette garantie ne couvre pas les pannes produites par des causes non imputables au produit, telles que la violence, les accidents, une mauvaise utilisation, une mauvaise installation, un manque d'entretien...
- La garantie sera annulée si le produit est manipulé par des personnes extérieures à notre organisation.
- Pendant la période de garantie, les pièces et la main-d'œuvre de la réparation seront payées par BTV, S.L. Le déplacement d'un technicien n'est pas inclus dans la garantie.
- L'usine n'acceptera aucune marchandise si la livraison n'a pas été préalablement convenue avec le SAT (Service d'assistance technique) central.
- Cette garantie n'affecte pas les droits du consommateur conformément à la loi 07/2021.

TRÈS IMPORTANT : Ce certificat de garantie doit rester en votre possession. Il est indispensable de le présenter au SAT accompagné de la facture ou du reçu d'achat et des données demandées dûment complétées par le vendeur : date de vente et cachet de l'établissement.

Les pièces remplacées resteront en possession du SAT.

En cas d'incident, veuillez contacter votre fournisseur habituel, le SAT de la région la plus proche ou le Service Clientèle (SAC) via le site [web](#).

En cas de consultation, **veuillez contacter votre revendeur au moment de l'achat.**

INDEX

1. Porta-chaves SEGURANÇA	24
2. Conteúdo da embalagem	24
3. Instalação	24
4. Instruções de utilização	25
5. Dados técnicos	27
6. Termos e Condições	28
8. Garantia	29

Obrigado por escolher o nosso produto.

Leia atentamente as instruções deste manual antes de utilizar o dispositivo pela primeira vez.

As alterações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

1. Porta-chaves SEGURANÇA

1.1. Avisos

- Não instale o produto em locais potencialmente visíveis.
- Este produto não foi concebido para ser embutido no pavimento. Para tal, recomendamos a nossa vasta gama de caixas de pavimento.
- Evite danos físicos no produto. Qualquer abertura não autorizada pode causar danos irreparáveis.
- Não tente desmontar ou reparar o produto sozinho. Em caso de problemas, contacte o seu revendedor para obter assistência técnica.

2. Conteúdo da embalagem

Porta-chaves, 2 chaves de emergência, parafusos de ancoragem, cartão de contacto SAT e cartão de características com QR para o manual do utilizador.

3. Instalação

Não são necessárias ferramentas especiais para instalar o produto. Basta retirar a caixa da embalagem e colocá-la no local onde vai ser utilizada.

- 1. Possui orifícios para fixação à parede. Se quiser fixá-lo à parede, precisará dos seguintes materiais:
- Furadeira

3.1. Limpeza

Antes de utilizar o cofre, é aconselhável limpar o interior e o exterior do produto.

Utilize um pano macio, água morna e detergente neutro. Enxague a superfície com água limpa e seque, certificando-se de que está completamente seca.

Tenha especial cuidado com a parte do teclado onde estão alojados os circuitos eletrónicos, pois podem ser danificados se expostos ao excesso de humidade. Realize limpezas semelhantes regularmente para uma conservação ideal do produto.

Estes cofres não devem ser embutidos no chão; Para este efeito recomendamos a nossa vasta gama de caixas de chão.



Não utilize produtos químicos agressivos, abrasivos ou que contenham refrigerante. Podem danificar a superfície e o acabamento exterior do produto.

Os parafusos do cofre foram lubrificados para uma melhor utilização e uma vida útil mais longa. **Não limpar esta massa lubrificante**, pois é necessária para o funcionamento correto do sistema mecânico.

3.2. Estado e substituição das pilhas

Se o LED vermelho acender quando pressiona qualquer tecla, as pilhas estão fracas. Abra o seu cofre normalmente (se as pilhas estiverem completamente descarregadas, utilize a chave de emergência e troque as pilhas localizadas no interior da porta).



Certifique-se de que utiliza apenas 4 pilhas alcalinas AA de 1,5 V. Coloque-os na posição correta.

Recomendamos a troca das baterias uma vez por ano.

4. Instruções de utilização



Abra e feche os ferrolhos (não a porta) várias vezes para garantir o funcionamento correto. Não efetue verificações com a porta fechada.

4.1. Arranque do sistema

1. Para abrir o cofre pela primeira vez, retire a tampa da chave de segurança localizada entre o botão e o teclado no painel frontal.
2. Insira a chave de emergência localizada na bolsa e rode no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio até parar. Note que a chave tem uma posição. Terá de combinar a guia com a fechadura.
3. Ao mesmo tempo, rode o botão no sentido dos ponteiros do relógio para abrir o cofre e puxe o botão para abrir o cofre.

4.2. Abertura com código

1. Introduza o código de utilizador que programou e pressione “#”. O LED verde acenderá.
2. Rode o botão no sentido dos ponteiros do relógio para abrir o cofre em 5 segundos.
3. Se o dígito introduzido estiver errado, pode premir “*” para o cancelar.
4. O LED amarelo acenderá e o cofre emitirá um sinal sonoro a cada toque, indicando confirmação. Se a luz amarela continuar a piscar juntamente com o sinal sonoro, significa que o código introduzido está errado. Se introduzir o código errado dez vezes seguidas, o cofre será bloqueado durante 20 segundos.

Para **fechar a porta**, introduza novamente o seu código de utilizador e rode o manípulo no sentido anti-horário. O cofre estará fechado.



- Para sua segurança, recomendamos vivamente a alteração do código de utilizador. Todas as caixas saem de fábrica iguais.
- Nunca deixe a chave na caixa.

4.3. Abertura de emergência

Para sua segurança, o cofre Alpha possui uma chave de emergência. Duas unidades são fornecidas com o cofre.

O fecho de emergência está localizado sob a tampa frontal, entre o teclado e o botão rotativo. Levante esta tampa plástica para revelar o fecho de emergência.

Para abrir o cofre com a chave de emergência, proceda da mesma forma que no ponto 4.1 Arranque do sistema.

4.4. Alteração do código de utilizador

Todas as caixas saem de fábrica com a mesma combinação. Para sua segurança, recomendamos a sua troca.

1. Com a porta aberta, pressione uma vez o botão RESET, localizado na parte superior da tampa da porta. O LED amarelo acenderá e soará um sinal acústico.
2. Introduza o seu código de utilizador de 2 a 8 dígitos seguido de “#”. O LED amarelo apagar-se-á indicando que o novo código foi aceite e guardado.
3. Para modificar o código do utilizador, siga os passos descritos acima. Antes de fechar a porta verifique o novo código seguindo as instruções de abertura.



Recomendamos abrir e fechar os ferrolhos cerca de três vezes sem fechar a porta para verificar se a nova combinação está correta.

4.5. Alteração do código de emergência

Cada caixa sai de fábrica com um código de fábrica único (encontrará na etiqueta do envelope que lhe foi fornecido). Para sua segurança, recomendamos não o alterar.

Se desejar fazer isso, siga os seguintes passos:

CÓDIGO MESTRE DE FÁBRICA: 107321

1. Prima 0 0 e, em seguida, prima o botão vermelho de reset, localizado atrás da porta. O LED amarelo acenderá com dois sinais sonoros curtos, introduza o seu código mestre de 2 a 8 dígitos seguido de “#”. O LED amarelo apagar-se-á para indicar que o novo código mestre foi aceite e armazenado.
2. Para alterar o código mestre, siga os procedimentos acima.
3. Antes de fechar a porta, verifique o código mestre, seguindo as instruções de abertura.

5. Datos técnicos

	48 chaves	144 chaves
Parafusos	2 x Ø20 mm	
Dimensões exteriores (A x L x P - mm)	360 x 300 x 100	660 x 430 x 130
Abertura da porta	Certo	
Orifícios de anco- ragem	Nas costas	
Código do utiliza- dor	2 - 8 dígitos	
Código de emer- gência	2 - 8 dígitos	
Orifício lateral para inserir cha- ves sem abrir	Sim	
Fonte de alimen- tação	x 4 pilhas AA (1,5V)	

6. Termos e condições

A BTV, S.L. reserva-se o direito de modificar o conteúdo e as imagens deste manual sem aviso prévio e sem ser responsabilizada por isso.

É proibida a reprodução total ou parcial do conteúdo deste manual sem aviso prévio à empresa.



Este produto está em conformidade com os requisitos essenciais de saúde e segurança da regulamentação relevante do produto.



Este produto **é reciclável**. No final da sua vida útil, é favor levá-lo a um ponto limpo para uma gestão eficaz.

A recolha selectiva e a reciclagem destes resíduos contribuem para a preservação dos recursos naturais e garantem que a reciclagem protege a saúde e o ambiente.

Em caso de consulta, **contacte o seu revendedor no momento da compra.**

7. Garantia

A BTV S.L. GARANTE, através da sua rede nacional de Serviços de Assistência Técnica (SAT), o produto indicado, contra qualquer defeito de fabrico, mecânico ou eletrónico, que afecte o seu funcionamento durante 3 anos a partir da data de compra, apresentando este certificado preenchido, juntamente com a fatura ou recibo de compra. As peças sobressalentes serão cobertas durante 10 anos a partir da data de compra.

- Esta garantia será prorrogada por um ano nos casos referidos nas condições gerais estabelecidas no quadro legislativo europeu sobre os direitos dos consumidores.
- Esta garantia não cobre as avarias produzidas por causas não imputáveis ao produto, tais como violência, acidentes, utilização incorrecta, má instalação, falta de manutenção...
- A garantia será anulada se o produto for manipulado por pessoas estranhas à nossa organização.
- Durante o período de garantia, as peças e a mão de obra da reparação serão pagas pela BTV, S.L. A deslocação de um técnico não está incluída na garantia.
- A fábrica não aceitará nenhuma mercadoria se a entrega não tiver sido previamente acordada com o SAT (Serviço de Assistência Técnica) central.
- Esta garantia não afecta os direitos do consumidor de acordo com a lei 07/2021.

MUITO IMPORTANTE: Este certificado de garantia deve permanecer na sua posse. É indispensável apresentá-lo ao SAT juntamente com a fatura ou o recibo de compra e os dados solicitados devidamente preenchidos pelo vendedor: data de venda e carimbo do estabelecimento.

As peças substituídas ficarão na posse do SAT.

Em caso de incidente, é favor contactar o seu fornecedor habitual, o SAT da zona mais próxima ou o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) através do sítio [web](#).

Em caso de consulta, **contacte o seu revendedor no momento da compra.**

Datos del responsable

Identidad: BTV, S.L.

Dirección: Polígono Industrial BTV-Alfindén. Ctra. Nacional II, Km 333. 50171, La Puebla de Alfindén, Zaragoza (España)

Teléfono: 976 108 088

Correo electrónico: btv@btv.es

Web: btv.es

V 0725

