

Instrucciones de uso y cambio para la combinación de tres discos

Apertura utilizando la marca de apertura

La cerradura se entrega de fábrica con 3 números de código.

Apertura con una combinación distinta, por ejemplo 10-20-30

Girar el dial hacia la derecha por lo menos 4 vueltas completas.

Girar el dial hacia la izquierda y haciendo referencia con la marca de apertura, pasar 3 vueltas el primer número de la combinación (10) por la marca de apertura y pararse a la cuarta vuelta haciendo que corresponda exactamente el 10 con la marca de apertura.

Girar el dial hacia la derecha, pasar 2 vueltas por la marca de apertura el segundo número (20) y pararse sobre la marca de apertura a la tercera vuelta, haciendo que corresponda con el 20.

Girar el pomo hacia la izquierda, pasar una vez por la marca de apertura del tercer número (30), y pararse sobre la marca de apertura a la segunda vuelta haciendo que corresponda con el 30.

Girar el dial hacia la derecha hasta el tope y se abrirá la cerradura.

Para cerrar la cerradura, girar el dial hacia la izquierda haciendo cuatro vueltas completas.

Cambio de la combinación sobre la marca de cambio

Para sustituir la combinación es necesario conocer la vieja combinación y tener la llave de cambio.

Lo primero que hay que hacer, es abrir la caja fuerte utilizando la vieja combinación, por ejemplo 10-20-30. Comprobar que el dial se lleva hasta la apertura entre los números 90 y 100, contado como referencia la marca de apertura.

Componer la vieja combinación, 10-20-30, de la forma descrita anteriormente, esta vez utilizaremos la marca de cambio como referencia en lugar de la de apertura, bloqueando el dial sobre el número 30, último de la combinación.

Introducir la llave de cambio en el hueco situado en la parte trasera de la cerradura. Si la llave no entra, los discos no han sido perfectamente alineados. Repetir la operación sobre la marca de cambio.

Girar la llave de cambio hacia la derecha un cuarto de giro. Dejar la llave de cambio introducida en esa posición. Elegir una nueva combinación, por ejemplo 40-50-60. No utilizar nunca un número entre el 0 y el 20 (zona prohibida) como último número de la combinación.

Utilizando como referencia la marca de cambio, componer la nueva combinación. Girar el dial hacia la izquierda, pasar por el primer número de la combinación (40), tres vueltas y pararse a la cuarta haciendo que coincida el 40 con la marca de cambio.

Girar el dial hacia la derecha, pasar por el segundo (50) dos vueltas y pararse la tercera haciendo que coincida el 50 con la marca de cambio.

Girar el dial hacia la izquierda, pasar el tercer número (60) una vuelta y pararse a la segunda haciendo que coincida el 60 con la marca de cambio.

Girar la llave de cambio hacia la izquierda (un cuarto de giro) y extraer la llave.

Componer la nueva combinación, 40-50-60 más de una vez sobre la marca de apertura, para comprobar el correcto funcionamiento de la apertura de la cerradura con la puerta de la caja fuerte abierta.

