


CAJA FUERTE SERIE SAFE SERIES VISION

PRIMER USO / FIRST USE



1. Para abrir la caja fuerte por primera vez, retire la tapa de la llave de seguridad situada a la derecha del panel de control.
2. Inserte la llave de emergencia y gire en dirección contraria a las agujas del reloj.
3. Al mismo tiempo, gire la llave principal en el sentido de las agujas del reloj para abrir la caja fuerte.

1. To open the safe for the first time, remove the override lock cover on the right of the panel.
2. Insert the override key and turn it anticlockwise.
3. At the same time, turn the key clockwise to open the safe.

Manual de uso

*Operating instructions
Mode d'emploi
Bedienungsanleitung
Manuale d'instruzioni
Manual de instruções*

